

MOVITRAC® LT E (Versão B)

Edição 03/2008 16617797 / BP Catálogo







1		ações Importantes	
	1.1	Estrutura das indicações de segurança	
	1.2	Ambiente de aplicação	
	1.3	Remoção de rejeitos industriais	5
_			
2		ações de Segurança	
	2.1	Instalação e colocação em operação	
	2.2	Operação e manutenção	6
3	Vieão	geral do produto	7
3	3.1	Tecnologia	
	3.2	Compatibilidade da rede de alimentação	
	3.3	Mercados e aplicações	
	3.4	Acessórios disponíveis	
	•		•
4	Espe	cificações gerais	9
	4.1	Faixas de tensão de entrada	
	4.2	Denominação do produto	
	4.3	Potência e corrente de saída	
	4.4	Capacidade de sobrecarga	
	4.5	Características de proteção	. 14
	4.6	Conformidade	. 14
	4.7	Ambiente	. 14
	4.8	Dimensões	. 15
	4.9	Interface do usuário	. 18
	4.10	Visão geral dos bornes de sinal	. 19
	4.11	Conector fêmea de comunicação RJ45	. 20
	4.12	Parâmetros padrão	. 21
	4.13	Parâmetros ampliados	. 22
	4.14	P-15 Seleção da função entradas digitais	. 24
_	_		
5		sórios	
	5.1	Resistores de frenagem	
	5.2	Filtro de entrada	
	5.3	Bobinas de rede	
	5.4	Bobinas de saída	
	5.5	Opcional controle manual remoto LT BG-B	
	5.6	Derivação de cabos 1 entrada e 2 saídas	
	5.7	Conector de terminação SBus	
	5.8	Cabos pré-fabricados com conectores RJ45 nas duas extremidades	
	5.9	Cabos pré-fabricados com conector RJ45 em uma extremidade	
	5.10	Segunda saída à relé	
	5.11	Controlador PI	
	5.12	Módulo de parâmetros	
	5.13	Conexão fieldbus	. 36
6	Selec	cionar um motor	. 38
-	6.1	Seqüência para o planejamento de projeto	
	6.2	Combinações conversor → motor	
	J. <u> </u>	7 1100	. 55
7	Índic	e Alfabético	. 41

Ref.: MOVITRAC $^{\tiny{(8)}}$ LT E (Version B) - Catalog (16617614 / EN) - Edition 03/2008





Indicações ImportantesEstrutura das indicações de segurança

1 Indicações Importantes

1.1 Estrutura das indicações de segurança

As indicações de segurança neste manual são estruturadas conforme a seguir:

Símbolo

A

PALAVRA DE SINAL



Tipo e causa do perigo.

Possível(is) conseqüência(s) se as indicações de segurança forem ignoradas.

Medida(s) para evitar o perigo.

Símbolo	Palavra de sinal	Significado	Conseqüências se ignorado
Exemplo:	PERIGO	Perigo iminente	Ferimento grave ou fatal
Perigo geral	A AVISO	Situação perigosa possível	Ferimento grave ou fatal
Perigo específico, por ex. choque elétrico	▲ CUIDADO	Situação perigosa possível	Ferimento leve
STOP	PARE	Dano possível ao equipamento	Danos ao acionamento ou ao meio ambiente
i	OBSERVE	Dicas e informações úteis Simplifica o manuseio do acionan	nento

A leitura deste manual é pré-requisito básico para:

- Operação sem problemas
- · Atendimento a eventuais reivindicações dentro do prazo de garantia

Por isso, ler atentamente este manual antes de colocar o equipamento em operação!

Este manual contém instruções de serviço importantes, devendo ser mantido próximo ao equipamento.





1.2 Ambiente de aplicação

São proibidas as seguintes aplicações, a menos que sejam tomadas medidas expressas para torná-las possíveis:

- · Uso em atmosferas altamente explosivas
- Uso em ambientes com substâncias perigosas:
 - Óleos
 - Ácidos
 - Gases
 - Vapores
 - Pó
 - Radiações
 - Outros ambientes perigosos
- Uso em aplicações sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque que estejam em desacordo com as exigências da EN 50178
- Se o conversor realiza funções de segurança que tem que garantir a proteção de máquinas e das pessoas

1.3 Remoção de rejeitos industriais

Remover as peças de acordo com a sua natureza e com as normas em vigor, por ex.:

- Componentes eletrônicos (placas de circuito impresso)
- Plástico (carcaça)
- · Metal laminado
- Cobre

Indicated Install

Indicações de Segurança Instalação e colocação em operação

2 Indicações de Segurança

2.1 Instalação e colocação em operação

- Nunca instalar ou colocar em operação produtos danificados. Favor avisar imediatamente a empresa transportadora sobre os danos.
- Somente pessoas qualificadas devem realizar a instalação, colocação em operação e manutenção no equipamento. O pessoal deve ser treinado nos aspectos relevantes de prevenção de acidente e devem cumprir com as normas em vigor (por ex. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).
- Seguir as instruções específicas durante a instalação e colocação em operação do motor e do freio!
- Certificar-se que **medidas preventivas** e **dispositivos de proteção** correspondam às **normas em vigor** (por ex. EN 60204 ou EN 50178).
 - O aterramento do equipamento é uma medida de proteção necessária.
 - Dispositivos de proteção contra sobrecorrente são uma medida preventiva necessária.
- O acionamento atende todos os requisitos para isolamento seguro de conexões de potência e eletrônica de acordo com UL508. Todos os circuitos conectados também devem atender os requisitos para garantir isolamento seguro.
- Tomar medidas adequadas para garantir que o motor conectado não inicieautomaticamente quando o conversor é ligado. Para isto, pode-se conectar as entradas digitais DI01 através de DI03 para GND.

2.2 Operação e manutenção



Λ

AVISO

Perigo de choque elétrico. Estão presentes altas tensões nos terminais e dentro do acionamento até 10 minutos após o desligamento da rede.

Ferimento grave ou fatal.

- Desligar e isolar o MOVITRAC[®] LT E da rede pelo menos 10 minutos antes de começar qualquer trabalho nele.
- Quando o equipamento está ligado, apresentam-se tensões perigosas nos bornes de saída e nos cabos e bornes do motor. Isto também aplica-se quando o equipamento está bloqueado e o motor está parado.
- O equipamento não é necessariamente desenergizado quando os LEDs e o display de 7 segmentos estão desligados.
- As funções internas de segurança do equipamento ou um bloqueio mecânico
 podem causar uma parada do motor. A eliminação da causa da irregularidade
 ou um reset pode causar uma repartida automática do acionamento. Se, isto, por
 razões de segurança, não for desejado para a máquina acionada, desconectar o
 equipamento da rede antes de corrigir a irregularidade.





3 Visão geral do produto

3.1 Tecnologia

A linha de conversores MOVITRAC[®] LT E consiste de uma série de produtos em 3 tamanhos físicos destinados a fornecer equipamentos econômicos, de fácil utilização para motores de indução trifásicos na faixa de potência de 0.37 kW até 7.5 kW (0.5 hp até 10 hp).

O MOVITRAC[®] LT E emprega controle de tensão e freqüência em malha aberta para regular a velocidade do motor. O controle digital é combinado com a última tecnologia em semicondutores de potência IGBT para dar uma solução compacta, robusta para propostas de aplicações gerais. O produto é projetado para fácil utilização e instalação, junto com programação e colocação em operação simples, deste modo, minimizando o custo total aplicado para uma solução de acionamento.

3.2 Compatibilidade da rede de alimentação

O MOVITRAC[®] LT E é projetado para conexão direta na rede para fornecimento mundial. O duplicador de tensão de saída 115 V monofásico funciona em redes 115 V. O equipamento 220 V monofásico funciona em redes 220 ... 240 V monofásicas ou trifásicas, uma vez que o equipamento 380 V trifásico funciona em redes 380 ... 480 V trifásicas.

3.3 Mercados e aplicações

A linha de produto MOVITRAC[®] LT E é dirigida a um mercado amplo onde é necessário o controle geral de velocidade do motor. São oferecidas vantagens reais aos usuários finais e aos clientes fabricantes de máquinas, onde a fácil utilização e a estrutura mecânica inovadora reduzem significativamente o tempo para a colocação em operação.

As características simples mas eficazes tornam o MOVITRAC[®] LT E, em conjunto com os acessórios disponíveis, adequado para uma ampla faixa de aplicações.

As aplicações típicas são:

- Bombas na indústria de fornecimento de água, indústria de papel e sistemas de tratamento
- Controladores de ventilação em sistemas de ar condicionado, aplicações de economia de energia e sistemas de refrigeração
- Compressores em sistemas de refrigeração e sistemas de fornecimento de ar comprimido
- Transportador de correias





3.4 Acessórios disponíveis

- · Filtro EMC externo
- Bobina de rede para reduzir a distorção harmônica da rede e oferecer proteção adicional ao equipamento
- Bobina de saída para melhorar a qualidade em forma de onda da saída e para cabos longos do motor
- Controlador PI para sistemas de controle com realimentação simples
- · Segunda entrada analógica para comutar entre 2 referências
- · Segunda saída à relé programável
- · Controle manual remoto
- Gateway DFx
- Resistores de frenagem



OBSERVE

Ver o capítulo 5 para informação adicional sobre os acessórios disponíveis.





4 Especificações gerais

4.1 Faixas de tensão de entrada

Dependendo do modelo e da classificação de potência, os acionamentos são projetados para conexão direta nos seguintes fornecimentos:

MOVITRAC® LT E tamanhos 1, 2 (entrada 115 V):

115 V ± 10 %, monofásico, 50 ... 60 Hz ± 5 %

MOVITRAC® LT E tamanhos 1, 2 e 3s (220 ... 240 V):

220 V ... 240 V \pm 10 %, monofásico* / trifásico, 50 ... 60 Hz \pm 5 %



OBSERVE


*Também é possível conectar o MOVITRAC $^{\circledR}$ LT de uma fase em 2 fases, em uma rede trifásica de 220 ... 240 V.


MOVITRAC® LT E tamanhos 1, 2 e 3s (380 ... 480 V):

380 V ... 480 V \pm 10 %, trifásico, 50 ... 60 Hz \pm 5 %

Os produtos utilizados com 3 fases são projetados para uma desigualdade máxima de 3 % entre as fases. Para as entradas que têm desigualdade maior do que 3 % (tipicamente o subcontinente Indiano e partes da região Ásia Pacífico incluindo China) recomendamos utilizar bobinas de entrada.

4.2 Denominação do produto





4.3 Potência e corrente de saída

4.3.1 Sistema monofásico 115 V_{CA} para motores trifásicos 230 V_{CA} (duplicador de tensão)

MOVITRAC® LT – Filtro EMC classe 0					
Padrão IP20	Tipo	MC LT E B	0004-101-1-00	0008-101-1-00	0011-101-4-00
	Código		08296839	08296847	08296855
Carcaça IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LT E B	0004-101-1-10	0008-101-1-10	0011-101-4-10
	Código		08297754	08297762	08297770
Carcaça IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LT E B	0004-101-1-20	0008-101-1-20	0011-101-4-20
com chaves	Código		08297290	08297304	08297312
ENTRADA					
Tensão de alimentação		V _{rede}		$1\times115~V_{CA}\pm10~\%$	
Freqüência da rede		f _{rede}	50 / 60 Hz \pm 10 %		
Corrente nominal do fusível ou	ı disjuntor	[A]	2	30	
SAÍDA					
Potência do motor recomenda	da	[kW]	0.37	0.75	1.1
		[hp]	0.5	1.0	1.5
Tensão de saída		V _{motor}	3 × 20 .	tensão)	
Corrente de saída		[A]	2.3	4.3	5.8
Bitola do cabo do motor Cu 75	iC	[mm ²]	1.0		1.5
		[AWG]		16	
Comprimento máx. do cabo	Blindado	[m]	2	25	100
do motor	Não blindado	- [m]	40		150
GERAL					
Temperatura máx. ambiente	[°C]	50			
Tamanho			1	2	




Especificações gerais Potência e corrente de saída



4.3.2 Sistema monofásico 230 V_{CA} para motores trifásicos 230 V_{CA}

MOVITRAC® LT -	MOVITRAC® LT – Filtro EMC classe 0							
Padrão IP20	Tipo	MC LT E B	0004-201-1-00	0008-201-1-00	0015-201-1-00	0015-201-4-00	0022-201-4-00	
	Código	•	08296863	08296871	08296898	08296901	08296928	
Padrão IP20	Tipo	MC LT E B	0004-2B1-1-00	0008-2B1-1-00	0015-2B1-1-00	0015-2B1-4-00	0022-2B1-4-00	
com filtro	Código	•	08297061	08297088	08297096	08297118	08297126	
Carcaça	Tipo	MC LT E B	0004-201-1-10	0008-201-1-10	0015-201-1-10	0015-201-4-10	0022-201-4-10	
IP55 / NEMA 12	Código		08297789	08297797	08297800	08297819	08297827	
Carcaça	Tipo	MC LT E B	0004-2B1-1-10	0008-2B1-1-10	0015-2B1-1-10	0015-2B1-4-10	0022-2B1-4-10	
IP55 / NEMA 12 com filtro	Código		08297975	08297983	08297991	08298009	08298017	
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LT E B	0004-201-1-20	0008-201-1-20	0015-201-1-20	0015-201-4-20	0022-201-4-20	
com chaves	Código		08297320	08297339	08297347	08297355	08297363	
IP55 / NEMA 12	Tipo	MC LT E B	0004-2B1-1-20	0008-2B1-1-20	0015-2B1-1-20	0015-2B1-4-20	0022-2B1-4-20	
com chaves e filtro	Código		08297525	08297533	08297541	08297568	08297576	
ENTRADA								
Tensão de alimen	tação	V _{rede}	1×220 240 $V_{CA}\pm10$ %					
Freqüência da rec	de	f _{rede}	50 / 60 Hz ± 10 %					
Corrente nominal ou disjuntor	do fusível	[A]	10 2		0	30		
SAÍDA		,						
Potência do moto	r	[kW]	0.37	0.75	1.5	1.5	2.2	
recomendada		[hp]	0.5	1	2	2	3	
Tensão de saída		V _{motor}	3 × 20 250 V					
Corrente de saída	l	[A]	2.3	4.3	7	7	10.5	
Bitola do cabo do	motor	[mm ²]	1	.0		1.5		
Cu 75C		[AWG]			16			
Comprimento	Blindado			25	10		00	
máx. do cabo do motor	Não blindado	[m]	40			150		
GERAL				_				
Temperatura máx. ambiente [°C]			50					
Tamanho				1		2	2	



4.3.3 Sistema trifásico 230 V_{CA} para motores trifásicos 230 V_{CA}

MOVITRAC®	LT – Filtro I	EMC classe	0						
Padrão IP20	Tipo	MC LT E B	0004-203-1- 00	0008-203-1- 00	0015-203-1- 00	0015-203-4- 00	0022-203-4- 00	0040-203-4- 00	
	Código		08296936	08296944	08296952	08296960	08296979	08296987	
Padrão IP20 com	Tipo	MCLTE B	_	_	_	0015-2A3-4- 00	0022-2A3-4- 00	0040-2A3-4- 00	
filtro	Código		_	_	_	08297134	08297142	08297150	
Carcaça IP55 /	Tipo	MCLTE B	0004-203-1- 10	0008-203-1- 10	0015-203-1- 10	0015-203-4- 10	0022-203-4- 10	0040-203-4- 10	
NEMA 12	Código		08297835	08297843	08297851	08297878	08297886	08297894	
Carcaça IP55 /	Tipo	MCLTE B	-	-	-	0015-2A3-4- 10	0022-2A3-4- 10	0040-2A3-4- 10	
NEMA 12 com filtro	Código		-	_	_	08298025	08298033	08298041	
IP55 / NEMA 12	Tipo	MCLTE B	0004-203-1- 20	0008-203-1- 20	0015-203-1- 20	0015-203-4- 20	0022-203-4- 20	0040-203-4- 20	
com chaves	Código		08297371	08297398	08297401	08297428	08297436	08297444	
IP55 / NEMA 12	Tipo	MCLTE B	-	-	-	0015-2A3-4- 20	0022-2A3-4- 20	0040-2A3-4- 20	
com chaves e filtro	Código		_	-	-	08297584	08297592	008297606	
ENTRADA	•					1	 	I.	
Tensão de al	imentação	V _{rede}	3×220 240 $V_{CA}\pm10$ %						
Freqüência d	a rede	f _{rede}	50 / 60 Hz ± 10 %						
Corrente non fusível ou dis		[A]	6	10	16		20		
SAÍDA									
Potência do i		[kW]	0.37	0.75	1.5	1.5	2.2	4.0	
recomendada	3	[hp]	0.5	1	2	2	3	5	
Tensãode sa	ída	[V _{motor}]			3 × 20	250 V			
Corrente de s	saída	[A]	2.3	4.3	7	7	10.5	18	
Bitola do cab	o do motor	[mm ²]	1.0 1.5 2.					2.5	
Cu 75C		[AWG]	16 12						
Compri-	Blindado			25			100		
mento máx. do cabo do motor	Não blindado	[m]		40		150			
GERAL									
Temperatura ambiente	máxima	[°C]			50	1			
Tamanho				1		2		3s	



Especificações gerais Potência e corrente de saída



4.3.4 Sistema trifásico 400 V_{CA} para motores trifásicos 400 V_{CA}

P20	MOVITRA	C [®] LT – Filtro	EMC clas	se 0						
Padraco Tipo MC LTE 0008-5A3 1-00 1-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-00 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10	Padrão IP20	Tipo								0075-503- 4-00
IP20 com		Código	1	08296995	08297002	08297010	08297029	08297037	08297045	08297053
Codigo	Padrão IP20 com	Tipo								0075-5A3- 4-00
NEMA 12	filtro	Código		08297169	08297177	08297185	08297193	08297207	08297215	08297223
Codigo	Carcaça IP55 /	Tipo	-							0075-503- 4-10
IPS5 / Codigo	NEMA 12	Código		08297908	08297916	08297924	08297932	08297940	08297959	08297967
Código	Carcaça IP55 /	Tipo								0075-5A3- 4-10
NEMA 12	NEMA 12 com filtro	Código		08298068	08298076	08298084	08298092	08298106	08298114	08298122
chaves Código 08297452 08297460 08297479 08297487 08297495 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297509 08297650 08297650 08297657 08297665 08297665 08297667 08297665 08297667 08297665 08297667 08297665 08297667 08297665 08297667 08297665 08297667 08297665 08297667 08297665 08297665 08297667 08297665 08297667 08297665 08297665 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 08297667 <th< td=""><td>IP55 / NEMA 12</td><td>Tipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0075-503- 4-20</td></th<>	IP55 / NEMA 12	Tipo								0075-503- 4-20
NEMA 12	com chaves	Código		08297452	08297460	08297479	08297487	08297495	08297509	08297517
chaves e filtro Código 08297614 08297622 08297630 08297649 08297657 08297665 08297676 ENTRADA Tensão de alimentação V _{rede} 3 × 380 480 V _{CA} ± 10 % Freqüência da rede f _{rede} 50 / 60 Hz ± 10 % Corrente nominal do fusível ou disjuntor [A] 6 10 16 20 SAÍDA Potência do motor recomendada [KW] 0.75 1.5 1.5 2.2 4 5.5 7.5 Tensão de saída [V _{motor}] 1 2 2 3 5 7.5 10 Tensão de saída [V _{motor}] 3 × 20 250 V 25 14 18 18 Bitola do cabo do do motor VFC [AWG] 1.0 1.5 9.5 14 18 Blindado mento mento ménto mento máx. do cabo do blindado motor Não blindado [m] 40 150 150 GERAL Temperatura máxima ambiente	IP55 / NEMA 12	Tipo								0075-5A3- 4-20
Tensão de alimentação V _{rede} 3 × 380 480 V _{CA} ± 10 % Freqüência da rede f _{rede} 50 / 60 Hz ± 10 % Corrente nominal do fusível ou disjuntor [A] 6 10 16 20 SAÍDA Potência do motor recomendada [kW] 0.75 1.5 1.5 2.2 4 5.5 7.5 [hp] 1 2 2 3 5 7.5 10 Tensão de saída [V _{motor}] 3 × 20 250 V V Corrente de saída [A] 2.2 4.1 4.1 5.8 9.5 14 18 Bitola do cabo do motor Cu 75C [m²] 1.0 1.5 2.5 Comprimento mento max do cabo do ob lindado Não bilindado 40 150 GERAL Temperatura máxima ambiente [°C] 50	com chaves e filtro	Código		08297614	08297622	08297630	08297649	08297657	08297665	08297673
Freqüência da rede f _{rede} 50 / 60 Hz ± 10 % Corrente nominal do fusível ou disjuntor [A] 6 10 16 20 SAÍDA Potência do motor recomendada [kW] 0.75 1.5 1.5 2.2 4 5.5 7.5 Image: potential do motor recomendada [kW] 0.75 1.5 1.5 2.2 4 5.5 7.5 10 Tensão de saída [V _{motor}] 3 × 20 250 V V V Corrente de saída [A] 2.2 4.1 4.1 5.8 9.5 14 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 <td>ENTRADA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>I.</td> <td>l.</td>	ENTRADA								I.	l.
Corrente nominal do fusível ou disjuntor [A] 6 10 16 20 SAÍDA Potência do motor recomendada Potência do motor recomendada [kW] 0.75 1.5 1.5 2.2 4 5.5 7.5 [hp] 1 2 2 3 5 7.5 10 Tensão de saída [Vmotor] 3 × 20 250 V Corrente de saída [A] 2.2 4.1 4.1 5.8 9.5 14 18 Bitola do cabo do motor Cu 75C [mm²] 1.0 1.5 2.5 [AWG] 16 12 Comprimento máx. do cabo do motor Mão blindado Não blindado [m] 40 150 GERAL Temperatura máxima ambiente [°C] 50	Tensão de	alimentação	V _{rede}			3 × 380	480 V _{CA} ± 1	0 %		
Corrente nominal do fusível ou disjuntor [A] 6 10 16 20 SAÍDA Potência do motor recomendada Potência do motor recomendada [kW] 0.75 1.5 1.5 2.2 4 5.5 7.5 [hp] 1 2 2 3 5 7.5 10 Tensão de saída [Vmotor] 3 × 20 250 V Corrente de saída [A] 2.2 4.1 4.1 5.8 9.5 14 18 Bitola do cabo do motor Cu 75C [mm²] 1.0 1.5 2.5 [AWG] 16 12 Comprimento máx. do cabo do motor Mão blindado Não blindado [m] 40 150 GERAL Temperatura máxima ambiente [°C] 50	Freqüência	a da rede	f _{rede}	50 / 60 Hz ± 10 %						
Potência do motor recomendada [kW] 0.75 1.5 1.5 2.2 4 5.5 7.5 10				6	10		16		20	
Tensão de saída [V _{motorl}] 1 2 2 3 5 7.5 10	SAÍDA									
[hp]			[kW]	0.75	1.5	1.5	2.2	4	5.5	7.5
Corrente de saída [A] 2.2 4.1 4.1 5.8 9.5 14 18	recomenda	ada	[hp]	1	2	2	3	5	7.5	10
Bitola do cabo do motor Cu 75C	Tensão de	saída	[V _{motor}]			3 :	× 20 250 V			
Temperatura máxima ambiente Temperatura máxima Temperatur	Corrente d	e saída	[A]	2.2	4.1	4.1	5.8	9.5	14	18
[AWG] 16 12 16 12 16 12 16 12 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			[mm ²]		1.0		1.	5	2	.5
mento máx. do cabo do blindado [m] 40 150 GERAL Temperatura máxima ambiente [°C] 50	motor Cu 7	'5C	[AWG]			16	II.		1	2
máx. do cabo do blindado [m] 40 150 GERAL Temperatura máxima ambiente [°C] 50	Compri-	Blindado		2	25			100	ı	
Temperatura máxima ambiente [°C] 50	mento máx. do cabo do motor		[m]	40		150				
ambiente [C] 50	GERAL									
Tamanho 1 2 3s	Temperatu ambiente	ra máxima	[°C]		50					
	Tamanho				1		2		3	s



Especificações gerais Capacidade de sobrecarga

4.4 Capacidade de sobrecarga

Todo MOVITRAC® LT E tem uma possível sobrecarga de:

- 150 % por 60 segundos
- 175 % por 2 segundos

4.5 Características de proteção

A linha de acionamentos pode identificar e interromper no caso do surgimento das seguintes condições de irregularidade:

- · Curto-circuito na saída fase fase
- · Curto-circuito na saída fase terra
- · Disparo de sobrecorrente na fase de saída
- Sobrecarga térmica da corrente de saída (I x t)
- Sobrecarga térmica do dissipador de calor (irregularidade @ 95 °C)
- · Sobretensão do circuito intermediário
- · Subtensão do circuito intermediário
- Irregularidade externa (termistor)

4.6 Conformidade

Todos os produtos estão em conformidade com os seguintes padrões internacionais:

- · Marca CE para diretiva de baixa tensão
- EN 61800-5-1 Requisitos de segurança da velocidade variável
- UL 508C Equipamento de conversão de potência
- EN 61800-3 Sistemas de acionamento elétrico de velocidade variável Parte 3
- EN 55011
- Imunidade genérica/ Padrões de emissão (EMC)
- Nível do grau de proteção conforme NEMA 250, EN 60529
- · Classificação de inflamabilidade conforme UL 94
- C-Tick
- cUL

4.7 Ambiente

Faixa de temperatura ambiente operacional	0 50 °C @ freqüência PWM default
Faixa de temperatura ambiente de armazenagem	–40 °C 60 °C
Altitude máxima para operação nominal	1000 m
Redução acima de 1000 m	1 % / 100 m até no máx. 2000 m
Umidade relativa	<95 % (sem condensação)
Grau de proteção do equipamento - versão instalação em painel elétrico	IP20, NEMA 1
Grau de proteção do equipamento - versão instalação em campo	IP55, NEMA 12 k






4.8 Dimensões

O MOVITRAC® LT E está disponível em 2 versões de carcaça:

- · Carcaça IP20 padrão para uso em painéis elétricos
- IP55 / NEMA 12 K

A carcaça IP55 / NEMA 12 K é protegida contra umidade e pó. Portanto, os acionamentos podem ser operados dentro de ambientes com condições severas. Eletronicamente, os acionamentos são idênticos e as únicas diferenças são as dimensões da carcaça e o peso.

4.8.1 Dimensões da carcaça IP20



62741AXX	62742AXX	62743AXX

Dimensão		Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3s
A (Altura)	[mm]	154.3	201.0	248.1
	[in]	6.10	7.91	9.77
B (Largura)	[mm]	82.2	104.0	140.0
	[in]	3.24	4.10	5.51
C (Profundidade)	[mm]	122.6	150	160
	[in]	4.83	5.90	6.30
Peso	[kg]	1.1	2.0	4.5
	[lb]	2.43	4.40	10.0
а	[mm]	50.0	63.0	80.0
	[in]	1.97	2.48	3.15
b	[mm]	162	209.0	247
	[in]	6.38	8.23	9.72
С	[mm]	16	23	25.5
	[in]	0.63	0.91	1.02
d	[mm]	5.0	5.25	7.25
	[in]	0.2	0.21	0.29
Ajustes de torque do	[Nm]	1.0	1.0	1.0
borne de potência	[lb.in]	8.85	8.85	8.85
Tam. recomendado do p	arafuso	4 × M4	4 × M4	4 × M4

4.8.2 Carcaça IP20: Instalação

Para aplicações que requerem uma classificação IP maior do que IP20 oferecida pelo acionamento padrão, o acionamento deve ser montado em um painel. Para estas aplicações, devem ser observadas as seguintes orientações:

- O painel elétrico deve ser feito de um material condutivo termicamente, caso não seja utilizada ventilação forçada.
- Quando é utilizado painel elétrico ventilado, deve haver espaço para ventilação acima e abaixo do acionamento para garantir boa circulação de ar. O ar deve ser aspirado na parte inferior do acionamento e expelido na parte superior do acionamento.
- Se o ambiente externo contém partículas de contaminação (por ex. pó), um filtro de partícula adequado deve ser preso no ventilador e a ventilação forçada implementada. O filtro deve ser inspecionado e limpo adequadamente.
- Os ambientes que contém umidade, sal ou conteúdos químicos devem utilizar um painel elétrico vedado adequadamente (não-ventilado).

Espaço mínimo e posição de montagem

- Deixar espaço livre [A] na parte superior e inferior:
 - Tamanho 1: 50 mm (1.97 in)
 - Tamanho 2: 75 mm (2.95 in)
 - Tamanho 3s: 100 mm (3.94 in)
- Certificar-se que a circulação de ar na área livre não seja prejudicada pelos cabos ou outro material de instalação. Não instalar quaisquer componentes dentro de 50 mm (1.97 in) do equipamento.
- Assegurar um fornecimento de ar de refrigeração desobstruído e que o ar aquecido por outros equipamentos não possa ser aspirado ou reutilizado.
- Não é necessário espaço livre nas laterais. Os equipamentos podem ser instalados diretamente um ao lado do outro.
- Instalar os equipamentos somente verticalmente. Não instalá-los horizontalmente, inclinados ou de cabeça para baixo.




Figura 1: Painel elétrico




60199AXX



60497AXX

4.8.3 Dimensões da carcaça IP55 / NEMA 12 (LT E xxx -10 e -20)

60198AXX



60200AXX

Dimensão		Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3s
Altura (A)	[mm]	200	310	390
	[in]	7.9	12.2	12.2
Largura (B)	[mm]	140	165	220
	[in]	5.5	6.5	8.66
Profundidade (C)	[mm]	162	176	220
	[in]	6.4	6.9	8.66
Peso	[kg]	2.3	4.5	5.6
	[lb]	5.1	9.9	12.4
а	[mm]	128	153	208
	[in]	5	6	8.2
b	[mm]	6	6	6
	[in]	0.23	0.23	0.23
С	[mm]	25	25	25
	[in]	0.98	0.98	0.98
d	[mm]	142	252	252
	[in]	5.6	9.9	9.9
X	[mm]	22	25	25
	[in]	0.87	0.98	0.98
Y ¹⁾	[mm]	22	22	22
	[in]	0.87	0.87	0.87
Z ¹⁾	[mm]	17	17	17
	[in]	0.67	0.67	0.67
Ajustes de torque do borne	[Nm]	1	1	1
de potência	[lb.in]	8.85	8.85	8.85
Ajustes de torque do borne	[Nm]	0.5	0.5	0.5
de controle	[lb.in]	4.43	4.43	4.43
Tamanho recomendado do p	parafuso	2 × M4	4 × M4	4 × M4

¹⁾ Passagens de cabos Y e Z são pré-estampadas.

Especificações gerais Interface do usuário

4.9 Interface do usuário

Controle manual


Cada MOVITRAC[®] LT E tem um controle manual integrado de fornecimento padrão, permitindo a operação e a configuração do conversor sem qualquer equipamento adicional.

O controle manual consiste de 5 teclas com as seguintes funções:

Partida / Executar	Libera a partida do motor
Parada / Reset	Pára o motor / disparo do reset
Navegar	Pressione e segure para entrar / sair do modo de edição de parâmetro
Para cima	Aumenta o parâmetro / valor
Para baixo	Diminui o parâmetro / valor

As teclas Partida / Parada no controle manual são desabilitadas quando os parâmetros têm seus ajustes de fábrica padrão. Para liberar a operação das teclas Partida / Parada no controle manual, ajustar *P-12* para 1 ou 2 (ver capítulo 9.1, "Parâmetros padrão").

A tecla Navegar sozinha é utilizada para permitir acesso ao menu de edição de parâmetro. Pressionando e segurando esta tecla (> 1 seg) permite ao usuário alternar entre o menu de edição de parâmetro e o display de tempo real (onde é mostrado o estado de operação / velocidade de operação do conversor). Pressionando esta tecla (< 1 seg) o usuário é capaz de alternar entre a rotação e a corrente de operação durante o funcionamento do conversor.




Display

É integrado um display de 7 segmentos, 6 dígitos em cada conversor permitindo que a operação do conversor seja monitorada e os parâmetros sejam ajustados.





4.10 Visão geral dos bornes de sinal



A régua de bornes de sinal tem as seguintes conexões:

Borne nr.	Descrição	Conexão
1	Alimentação +24 V	Ref. para acionar DI1 DI3
2	Entrada digital 1	Conectar à +8 V 30 V _{CC} para acionar
3	Entrada digital 2	Conectar à +8 V 30 V _{CC} para acionar
4	Entrada digital 3	Conectar à +8 V 30 V _{CC} para acionar
5	Alimentação +10 V	10 V ref. para entr. analóg. (aliment. + do pot., 10 mA máx)
6	Entrada analógica (12 bit)	0 10 V (4 20 mA quando Iref liberado)
7	0 V comum	0 V ref. para entrada analógica (aliment. – do potenciôm.)
8	Saída analógica (10 bit)	0 10 V, 10 V / 20 mA ou programada como saída digital
9	0 V comum	0 V ref. para saída analógica
10	Relé normalmente aberto	Contato à relé normalmente aberto (250 V _{CA} / 30 V _{CC} @ 5 A)
11	Relé comum	Contato à relé normalmente aberto (250 V _{CA} / 30 V _{CC} @ 5 A)

Todas as entradas digitais acionadas pela tensão de entrada na faixa +8 V ... 30 V, isto é, +24 V compatível.




OBSERVE

Tensões maiores do que 30 V aplicadas aos bornes de controle podem resultar em danos ao controlador.

Aplicar somente tensões até 30 V aos bornes de controle.

4.11 Conector fêmea de comunicação RJ45



- Sem conexão
- [2] Sem conexão
- [3] +24 V

[1]

- [4] RS-485+ / rede interna¹⁾
- [5] RS-485- / rede interna¹⁾
- [6] 0 V
- [7] SBus+²⁾
- [8] SBus-2)
- 1) O formato do bit é fixado como: 1 bit de partida, 8 bits de dados, 1 bit de parada, sem paridade
- 2) P-12 deve ser ajustado para 3 ou 4 na comunicação SBus



Especificações gerais Parâmetros padrão



4.12 Parâmetros padrão

Parâmetro	Descrição	Faix	a	Default
P-01	Limite máx. de velocidade (Hz ou rpm)		? 5 × P-09 k. 500 Hz)	50 Hz ¹⁾
P-02	Limite mín. de velocidade (Hz ou rpm)	0	P-01 (máx. 500 Hz)	0 Hz
P-03	Tempo da rampa de aceleração (s)	0.0 .	600 s	5 s
P-04	Tempo da rampa de desaceleração (s)	0.0 .	600 s	5 s
P-05	Seleção modo parada	0	Parada por rampa	0
		1	Realização de parada	
		2	Parada por rampa (parada rápida)	
P-06	Otimização	0	Inibido	
	de energia	1	Liberado	0
P-07	Tensão nominal	0, 20) 250 V	230 V
	do motor	0, 20) 500 V	400 V
P-08	Corrente nominal do motor		. 100 % da corrente nominal onversor	Classificação do acionamento
P-09	Freqüência nominal do motor	25	. 500 Hz	50 Hz ¹⁾
P-10	Velocidade nominal do motor	0	30000 rpm	0
P-11	Tensão de boost		25 % da tensão máx. de saída. olução 0.1 %	Dependente da potência do motor
P-12	Controle por bornes /	0	Controle por bornes	0
	controle manual	1	Controle manual (somente avanço)	(Controle por borne)
		2	Controle manual (alternar entre avanço / retorno utili- zando a tecla partida)	
		3	Controle da rede SBus com rampas de aceleração / desaceleração internas	
		4 Controle da rede S-Bus com ajuste da rampa de aceleração / desaceleração via rede		
P-13	Irregularidade	Últin	nas 4 irregularidades armazenadas	Sem irregula- ridade
P-14	Código de acesso ao menu ampliado	0	9999	0

^{1) 60} Hz (Somente versão americana)



4.13 Parâmetros ampliados

Parâmetro	Descrição	Faixa	Default
P-15	Seleção da função entrada digital	0 12	0
P-16	Entrada analógica V / mA	0 10 V, b 0 10 V, 0 20 mA, t4 20 mA,r4 20 mA t20 4 mA,r4 20 mA	0 10 V
P-17	Freqüência do ciclo de saída	2 16 kHz	4 / 8 kHz ¹⁾
P-18	Seleção da saída	0 Conversor liberado	1
	à relé	Estado da unidade (sem irregula- ridade)	(Estado da unidade)
		2 Motor na velocidade final	
		3 Conversor com irregularidade	
		4 Velocidade do motor ≥ limite	
		5 Corrente do motor ≥ limite	
		6 Velocidade do motor < limite	
		7 Corrente do motor < limite	
P-19	Limite de saída à relé	0 100 %	100 %
P-20	Freqüência fixa 1	-P-01 (mín) P-01 (máx)	0 Hz
P-21	Freqüência fixa 2	-P-01 (mín) P-01 (máx)	0 Hz
P-22	Freqüência fixa 3	-P-01 (mín) P-01 (máx)	0 Hz
P-23	Freqüência fixa 4	-P-01 (mín) P-01 (máx)	0 Hz
P-24	Tempo da rampa de desaceleração 2	0 25 s	0
P-25	Seleção da função	0 Conversor liberado (digital)	8
	saída analógica	1 Estado da unidade (digital)	
		2 Motor na velocidade final (digital)	
		3 Conversor com irregularidade (digital)	
		4 Velocidade do motor ≥ limite (digital)	
		5 Corrente do motor ≥ limite (digital)	
		6 Velocidade do motor < limite (digital)	
		7 Corrente do motor < limite (digital)	
		8 Velocidade do motor (analógica)	
		9 Corrente do motor (analógica)	
P-26	Faixa de histerese da janela de freqüência	0 P-01	0 Hz
P-27	Janela de freqüência	P-02 (mín) P-01 (máx)	0 Hz
P-28	Tensão de ajuste da característica V/F	0 P-07	0 V
P-29	Freqüência de ajuste da característica V/F	0 P-09	0 Hz
P-30	Função de nova partida pelos bornes	Edge-r, Auto-0 Auto-5	Auto-0
P-31	Função de nova	0 Velocidade mínima	1
	partida pelo controle manual	1 Velocidade anterior	
		2 Velocidade mínima (Auto-run)	
		3 Velocidade anterior (Auto-run)	
P-32	Liberação / duração da injeção CC	0 25 s	0 s



Especificações gerais Parâmetros ampliados



Parâmetro	Descrição	Fai	xa	Default	
P-33	Liberação do giro	0	Inibido	0	
		1	Liberado		
P-34	Liberação do chopper	0	Inibido	0	
	de frenagem	1	Liberado com proteção s/w somente para BWLT 050 002		
		2	Liberado para outro BWxxxx com proteção externa		
P-35	Fator de escala da entrada analógica	0 %	6 500 %	100 %	
P-36	Endereço de comunicação	End	dereço: 0 inibe, 1 63	1	
	Ativação SBus / seleção taxa de transmissão		-buS (fixo em 115.2 kbps) k 115.2 kbpd (SBus)	OP-buS	
	Desligamento ativado / atraso	0, 3	30, 100, 1000, 3000 (ms)	100 ms	
P-37	Definição do código de acesso	0	. 9999	101	
P-38 Bloqueio de acesso ao parâmetro		0	Todos os parâmetros podem ser mudados e são salvos automatica- mente no desligamento.	0 (Acesso de escrita e auto-salva-	
		Somente leitura. Nenhuma mudança permitida.		mento liberado)	
P-39	Offset da entrada analógica	-50	00 500 %	0 %	
P-40	Display do fator de escala de velocidade	0	. 6	0	

Se "rEd" é mostrado, a freqüência do ciclo foi reduzida ao nível em P00-14 devido a temperatura excessiva do dissipador de calor.



Especificações geraisP-15 Seleção da função entradas digitais

4.14 P-15 Seleção da função entradas digitais

A função das entradas digitais dentro do MOVITRAC[®] LT E é programável, permitindo ao usuário selecionar as funções desejadas para a aplicação.

As tabelas a seguir definem as funções das entradas digitais dependendo do valor do parâmetro P12 (Controle por borne / controle manual) e P-15 (Seleção da função entrada digital).

4.14.1 Modo de controle por bornes

Se *P12* = 0 (controle por bornes) utilizar a seguinte tabela.

P-15	Entrada digital 1	Entrada digital 2	Entrada digital 3	Entrada analógica
0	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Partir horário Fechado : Partir antihorário	Aberto : Veloc. analóg. de ref. Fechado : Freqüência fixa 1	Entrada analógica de referência
1	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Veloc. analóg. de ref. Fechado : Freqüência fixa 1 / 2	Aberto : Freqüência fixa 1 Fechado : Freqüência fixa 2	Entrada analógica de referência
2	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Entrada digital 2 : aberto \ Entrada digital 3 : aberto /	→ Seleciona Freqüência fixa 1	Aberto : Freq. fixa 1 4 Fechado : Velocidade
	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Entrada digital 3 : aberto \ Entrada digital 2 : fechado /	→ Seleciona Freqüência fixa 2	máxima (P-01)
	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Entrada digital 3 : fechado \ Entrada digital 2 : aberto /	→ Seleciona Freqüência fixa 3	
	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Entrada digital 3 : fechado \ Entrada digital 2 : fechado /	→ Seleciona Freqüência fixa 4	
3	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Veloc. analóg. de ref. Fechado : Freqüência fixa 1	Entrada de irregular. externa: Aberto : Irregularidade Fechado : Rodar	Entrada analógica de referência
4	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Entrada analógica 1 Fechado : Entrada analógica 2	Entrada analógica 2	Entrada analógica de referência
5	Aberto : Parar horário Fechado : Partir horário	Aberto : Parar antihorário Fechado : Partir antihorário	Aberto : Veloc. analóg. de ref. Fechado : Freqüência fixa 1	Entrada analógica de referência
6	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Partir horário Fechado : Partir antihorário	Entrada de irregular. externa: Aberto : Irregularidade Fechado : Rodar	Entrada analógica de referência
7	Aberto : Parar horário Fechado : Partir horário	Aberto : Parar antihorário Fechado : Partir antihorário	Entrada de irregular. externa: Aberto : Irregularidade Fechado : Rodar	Entrada analógica de referência
8	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Partir horário Fechado : Partir antihorário	Aberto : Freqüência fixa 1 Fechado : Freqüência fixa 2	Aberto: Freq. fixa 1 / 2 Fechado: Freq. fixa 3 / 4
9	Aberto : Parar horário Fechado : Partir horário	Aberto : Parar antihorário Fechado : Partir antihorário	Aberto : Freqüência fixa 1 Fechado : Freqüência fixa 2	Aberto: Freq. fixa 1 / 2 Fechado: Freq. fixa 3 / 4
10	Normalmente aberto (N.A.) Momentaneamente fechado para rodar	Normalmente fechado (N.F.) Momentaneamente aberto para parar	Aberto : Veloc. analóg. de ref. Fechado : Freqüência fixa 1	Entrada analógica de referência
11	Normalmente aberto (N.A.) Momentaneamente fechado para rodar	Normalmente fechado (N.F.) Momentaneamente aberto para parar	Normalmente aberto (N.A.) Momentaneamente fecha para rodar antihorário	Entrada analógica de referência
12	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Fechado para rodar Abrir para ativar parada rápida	Aberto : Veloc. analóg. de ref. Fechado : Freqüência fixa 1	Entrada analógica de referência





4.14.2 Modo controle manual

Se *P12* = 1 ou 2 (modo controle manual) utilizar a seguinte tabela.

P-15	Entrada digital 1	Entrada digital 2	Entrada digital 3	Entrada analógica
0, 1, 4, 5, 8 12	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Fechado : Botão PARA CIMA remoto	Fechado : Botão PARA BAIXO remoto	Aberto : Horário +24 V: Antihorário
2	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Fechado : Botão PARA CIMA remoto	Fechado : Botão PARA BAIXO remoto	Aberto : Referência de velocidade do controle manual +24 V: Freqüência fixa 1
3	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Fechado : Botão PARA CIMA remoto	Entr. de irregul. ext.: Aberto : Irregular. Fechado : Rodar	Fechado : Botão PARA BAIXO remoto
6	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Partir horário Fechado : Partir anti- horário	Entr. de irregul. ext.: Aberto : Irregular. Fechado : Rodar	Aberto : Referência de velocidade do controle manual +24 V: Freqüência fixa 1
7	Aberto : Parar horário Fechado : Partir horário	Aberto : Parar anti- horário Fechado : Partir anti- horário	Entr. de irregul. ext.: Aberto : Irregular. Fechado : Rodar	Aberto : Referência de velocidade do controle manual +24 V: Freqüência fixa 1

4.14.3 Modo de controle SBus

Se *P12* = 3 ou 4 (modo controle SBus) utilizar a seguinte tabela.

P-15	Entrada digital 1	Entrada digital 2	Entrada digital 3	Entrada analógica
0, 1, 2, 4, 5, 8 12	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Sem função	Sem função	Sem função
3	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Referência de velocidade do mestre Fechado : Freqüência fixa 1	Entr. de irregul. ext.: Aberto : Irregular. Fechado : Rodar	Sem função
6	Aberto : Parar (Inibe) Fechado : Rodar (Libera)	Aberto : Referência de velocidade do mestre Fechado : Entrada analógica	Entr. de irregul. ext.: Aberto : Irregular. Fechado : Rodar	Entrada analógica de referência
7	Aberto : Parar horário Fechado : Partir horário	Aberto : Referência de velocidade do mestre Fechado : Referência de velocidade do con- trole manual	Entr. de irregul. ext.: Aberto : Irregular. Fechado : Rodar	Sem função

5 Acessórios

5.1 Resistores de frenagem

5.1.1 Circuito do resistor de frenagem

O MOVITRAC[®] LT E B tamanhos 2 e 3 possui um chopper de frenagem integrado que pode ser utilizado com um resistor de frenagem externo para converter energia regenerativa do motor em energia térmica. Este circuito de frenagem geralmente é necessário para aplicações com uma rampa de desaceleração rápida ou com uma alta carga de inércia.

A SEW também recomenda circuito de proteção contra sobrecarga para resistores de grade utilizando um relé bimetálico como mostrado abaixo. A saída a relé deve abrir a tensão de alimentação para o MOVITRAC[®] LT E B. Ela **não deve** abrir a conexão do resistor de frenagem para o MOVITRAC[®] LT E B. Com os resistores de frenagem BW LT 050 002, resistores de frenagem tipo achatado da SEW-EURODRIVE e todos os outros resistores de frenagem protegidos contra sobrecarga, não é necessário o relé bimetálico.




Figura 2: Esquema de ligação para conexão do resistor de frenagem

5.1.2 Resistores de frenagem MOVITRAC® LT E B

- É disponível uma versão de resistor achatada especial para MOVITRAC[®] LT E B
- · Este resistor pode ser facilmente montado ao lado do dissipador de calor
- Não é necessário espaço adicional
- Adequado para todos MOVITRAC[®] LT E B com aplicações de baixa inércia

Tipo do resistor de frenagem	IP20 Resistor ¹⁾	IP55 Resistor ¹⁾	
	BW LT 050 002	BW LT 050 002 55	
Código	1 820 191 1	1 821 334 2	
Capacidade de carga em: regime contínuo 0.125 s	200 W 12 kW	200 W 12 kW	
Valor de resistência	100	50R	
para MOVITRAC® LT	Tamanhos 2 e 3	Tamanho 2	

1) Sem aprovação UL






5.1.3 Tabelas do resistor de frenagem

Resistores de frenagem para MOVITRAC $^{\rm @}$ LT E B

MOVITRAC® MC LT E B	Horizontal	Vertical
0015	BW LT 050 002	BW147
Código	1 820 191 1	820 713 5
Resistência / Potência (100 % ED)	50 Ω / 200 W	47 Ω / 1.2 kW
0022	BW047-005	BW147
Código	826 268 3	820 713 5
Resistência / Potência (100 % ED)	47 Ω / 450 W	47 Ω / 1.2 kW
0040	BW039-006	BW039-026
Código	821 688 6	821 690 8
Resistência / Potência (100 % ED)	39 Ω / 600 W	39 Ω / 2.6 kW
0055	BW027-012	BW039-026
Código	822 423 4	821 690 8
Resistência / Potência (100 % ED)	27 Ω / 1.2 kW	39 Ω / 2.6 kW
0075	BW027-012	BW039-050
Código	822 423 4	821 691 6
Resistência / Potência (100 % ED)	27 Ω / 1.2 kW	39 Ω / 5 kW

5.2 Filtro de entrada



54800AXX

O MOVITRAC[®] LT E é disponível com ou sem um filtro EMC interno. O filtro opcional é utilizado onde é necessário atender o padrão de emissão conduzida EN61000-6-3/4. Favor observar que todo MOVITRAC[®] LT E cumpre com os padrões de emissão irradiada EMC (EN 55011) quando é empregado boa prática de instalação.

Os filtros EMC internos são especificados conforme a seguir:

- MOVITRAC[®] LT E monofásico com filtro interno atende EN 55011 Residencial (Classe B / C1)
- MOVITRAC[®] LT E trifásico com filtro interno atende EN 55011 Industrial (Classe A / C2)

Todos os códigos relacionados são detalhados no capítulo 4.2, "Denominação do produto".

Os filtros EMC externos podem ser utilizados nas aplicações mais exigentes onde, por exemplo, é necessário o conversor 480 V para atender as exigências de emissão irradiada de uso doméstico. Eles são especificados conforme a seguir:

MOVITRAC [®] LT E tamanho	1	1	2	2	3s
Modelo do filtro de entrada	NF LT 2B1 010 ¹⁾	NF LT 5B3 006 ¹⁾	NF LT 2B1 016 ¹⁾	NF LT 5B3 016 ¹⁾	NF LT 5B3 030 ¹⁾
Código	18201571	18201601	18201598	18201628	18201636
Tensão de alimentação [V] ± 10%	220 240	220 480	220 240	220 480	220 480
Fases	1	3	1	3	3
Corrente máx. de saída [A]	10	6	16	16	30


¹⁾ Sem aprovação UL





5.3 Bobinas de rede

As bobinas de rede reduzem a distorção harmônica da rede e protegem o conversor MOVITRAC $^{\mathbb{B}}$ LT E contra distúrbios prejudiciais. Também são utilizadas para reduzir os efeitos do MOVITRAC $^{\mathbb{B}}$ LT E sobre a distorção harmônica da rede.



As bobinas de rede também são utilizadas para proteger os circuitos de potência de entrada do MOVITRAC $^{\circledR}$ LT E contra picos de tensão que podem originar-se de descargas ou outro equipamento na mesma rede.


Tipo	Código	MOVITRAC [®] LT E Tamanho	Tensão nominal [V]	Fase	Corrente nominal [A]	Indutância / limbo [mH]
ND LT 010 290 21 ¹⁾	18201644	1	<230	1	10	2.9
ND LT 025 110 21 ¹⁾	18201652	2	<230	1	25	1.1
ND LT 006 480 53 ¹⁾	18201660	1	<500	3	6	4.8
ND LT 010 290 53 ¹⁾	18201679	2	<500	3	10	2.9
ND LT 036 081 53 ¹⁾	18201687	3	<500	3	36	0.81

¹⁾ Sem aprovação UL

Tipo	L		E	3	H	1	N	1	N:	2		D	Pe	eso
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[kg]	[lb]								
ND LT 010 290 21	66	2.60	80	3.15	70	2.76	50	1.97	51	2.00	5 × 8	0.2× 0.31	0.8	1.76
ND LT 025 110 21	85	3.35	95	3.74	95	3.74	64	2.52	59	2.32	5 × 8	0.2× 0.31	1.8	3.97
ND LT 006 480 53	95	3.74	56	2.20	107	4.21	56	2.20	43	1.69	5 × 9	0.2×0.35	1.3	2.87
ND LT 010 290 53	125	4.92	71	2.80	127	5.00	100	3.94	55	2.17	5 × 8	0.2 × 0.31	2.5	5.51
ND LT 036 081 53	155	6.10	77	3.03	185	7.28	130	5.12	72	2.83	8 × 12	0.3 × 0.47	7.2	15.87

5.4 Bobinas de saída

As bobinas de saída melhoram a qualidade em forma de onda da saída. Portanto o comprimento máximo do cabo indicado na tabela de classificação pode ser duplicado quando utilizar uma bobina de saída.



54803AXX 54887AXX

O MOVITRAC[®] LT E, como a maioria dos outros conversores, não possui filtro na saída. A maioria das aplicações apresenta desempenho satisfatório, no entanto, em um pequeno número de aplicações o filtro na saída é fortemente recomendado para melhorar a funcionalidade do sistema, a confiabilidade e a vida útil.

Estas aplicações incluem:

- Alta capacitância dos cabos do motor
- Cabos mais compridos do motor, até 300 m (2 x comprimento nominal do cabo)
- Múltiplos motores conectados em paralelo
- Motores sem classe de isolação para conversor

É disponível uma faixa de bobinas de saída de alta qualidade para MOVITRAC[®] LT E com as seguintes características:

- · Limita o declive da tensão de saída
- Limita as sobretensões transitórias nos bornes do motor, tipicamente <1000 V
- Supressão de interferência conduzida da rede em faixas de freqüência mais baixas
- Compensação das correntes de carga capacitiva
- · Redução das emissões RFI do cabo do motor
- Redução das perdas do motor e ruído audível causado pelo efeito ripple





Tipo	Código	MOVITRAC [®] LT E Tamanho	Tensão nominal [V]	Corrente nominal [A]	Indutância / limbo [mH]
HD LT 008 200 53 ¹⁾	18201695	1	500 V	8	2
HD LT 012 130 53 ¹⁾	18201709	2	500 V	12	1.3
HD LT 030 050 53 ¹⁾	18201717	3	500 V	30	0.5

¹⁾ Sem aprovação UL

Tipo	L	-	E	3	ŀ	1	N	1	N	2	[)	Pe	so
	[mm]	[in]	[kg]	[lb]										
HD LT 008 200 53	100	3.94	90	3.54	75	2.95	60	2.37	48	1.89	4	0.16	1.5	3.31
HD LT 012 130 53	125	4.92	115	4.52	85	3.35	100	3.94	55	2.17	5	0.2	3.0	6.61
HD LT 030 050 53	155	6.10	160	6.29	105	4.13	130	5.11	57	2.24	8	0.31	4.5	9.92

5.5 Opcional controle manual remoto LT BG-B

Código: 1821 8202

A versão básica do MOVITRAC[®] LT E tem um controle manual integrado para algumas aplicações, no entanto é necessário ter um controle manual adicional em uma área remota. O opcional controle manual vem com um retentor auto-aderente e um cabo de 3m para ser encaixado no conector RJ45 no MOVITRAC[®] LT E. O comprimento máximo do cabo entre o controle manual e o acionamento é 25 m para cabo não blindado e 100 m para cabo blindado.




60201AXX


Acessórios

Opcional controle manual remoto LT BG-B

5.5.1 Instalação na porta do painel elétrico ou no painel de controle

Para instalar o LT BG-B na porta do painel elétrico ou em um painel de controle, este painel deve ser cortado conforme o desenho abaixo. Utilizando o retentor auto-aderente incluso o controle manual instalado atende o padrão IP54 / NEMA 13.





Pode ser instalado um controle manual em uma rede. O controle manual pode então monitorar e controlar parâmetros dos acionamentos. O comprimento total do cabo na rede não deve exceder 25 m para cabo não blindado ou 100 m para cabo blindado.



5.6 Derivação de cabos 1 entrada e 2 saídas

Código: 1821 8253

É necessário a derivação de cabos LT-RJ-CS-21-B se o controle manual for utilizado em uma rede de acionamento.



60202AXX

5.7 Conector de terminação SBus

Código: 1821 8261

É necessário o conector LT-CS-TR-B se for utilizado controle manual em uma rede de acionamento.

É necessário o conector de terminação SBus LT-CS-TR-B se o MOVITRAC $^{\circledR}$ LT E-B for utilizado em conjunto com o Gateway SEW DFx. Neste caso o último LT E-B na rede deve ser conectado através deste conector de terminação.



60202AXX

5.8 Cabos pré-fabricados com conectores RJ45 nas duas extremidades

Os cabos pré-fabricados são disponíveis em 3 comprimentos diferentes. Cada cabo é equipado com um conector RJ45 de 6 pinos em cada extremidade.

Comprimento do cabo	Tipo	Código
0.3 m não blindado	LT K-RJ-003-B	1821 8210
1.0 m não blindado	LT K-RJ-010-B	1821 8229
3.0 m não blindado	LT K-RJ-030-B	1821 8237



Acessórios

Cabos pré-fabricados com conector RJ45 em uma extremidade


5.9 Cabos pré-fabricados com conector RJ45 em uma extremidade


Cada cabo é equipado com um conector RJ45 de 6 pinos em uma extremidade. Estes cabos são utilizados para conectar o MOVITRAC $^{\circledR}$ LT E-B ao Gateway SEW DFx.

Comprimento do cabo	Tipo	Código
0.5 m não blindado	LT K-RJ0E-005-B	1821 8245

5.10 Segunda saída à relé

Tipo	Código		
OB LT 2ROUT	18201555		





63099AXX

54821AXX

Esta placa fornece uma segunda saída à relé programável, que é controlada utilizando P-25.

i

OBSERVE

Depois desta placa opcional ter sido instalada e completamente conectada no conversor IP55 / NEMA 12, ela deve ser ligeiramente inclinada no sentido descendente para permitir que a tampa dianteira seja fechada. Isto não afeta a função da placa opcional.


Especificação

Tensão de comutação máxima d	250 V _{CA} / 220 V _{CC}	
Corrente de comutação máxima	1 A	
Conformidade	IP00, UL94V-0	
Ambiente	−10 +50 °C	
Dimensões	[mm]	56 × 24 (sem pinos) × 14
	[in]	2.20 × 0.98 (sem pinos) × 0.56



5.11 Controlador PI

Tipo	Código		
OB LT PICON-B	1821 8172		



Vantagens:

- · Tamanho físico pequeno
- · Resinado para robustez e proteção contra ambiente agressivo
- Configuração mínima para colocação em operação rápida e fácil
 - ganho integral ajustado por 2 interruptores
 - ganho proporcional ajustado pelo potenciômetro
- Potenciômetro embutido para configuração conveniente do ponto de referência de realimentação.

OBSERVE



Depois desta placa opcional ter sido instalada e completamente conectada no conversor IP55 / NEMA 12, ela deve ser ligeiramente inclinada no sentido descendente para permitir que a tampa dianteira seja fechada. Isto não afeta a função da placa opcional.

Especificação

Entrada de referência nom	ninal	± 10 V ou 4 20 mA		
Faixa de ganho proporcior	nal	0.2 30		
Entrada de realimentação	nominal	± 10 V ou 4 20 mA		
Conformidade		IP00, UL90V-0		
Ambiente		–10 +50 °C		
Dimensões [mm]		56 × 33 (sem pinos) × 16		
	[in]	2.20 × 1.31 × 0.64		

5.12 Módulo de parâmetros

Tipo	Código
LTBP-B	1821 8199



11932AXX

- Funcionalidade
 - Armazenamento de dados do conversor no módulo de parâmetros
 - Carregamento de dados de volta do módulo de parâmetros para o conversor
 - Fornecimento de uma interface infravermelha para comunicação entre Pocket PC e MOVITRAC[®] LT E B.
- · Tipos de equipamento suportados
 - MOVITRAC® LT E B.

5.13 Conexão fieldbus

5.13.1 Gateways fieldbus

Os gateways fieldbus convertem fieldbuses padrão em redes SBus SEW. Isto quer dizer que até 8 conversores podem ser ativados utilizando um gateway.

O controlador (PLC ou PC) e o conversor de freqüência MOVITRAC[®] LT E B trocam dados de processo, como palavra de controle ou velocidade, utilizando o fieldbus.

Em geral, também pode-se conectar e operar outros equipamentos SEW-EURODRIVE, como conversores MOVIDRIVE $^{\circledR}$, utilizando a rede SBus.

Gateways disponíveis


Os gateways são disponíveis para os seguintes sistemas de rede para conexão aos fieldbuses:

Rede	Painel separado		
PROFIBUS	DFP21B / UOH11B		
EtherCAT	DFE24 / UOH11B		
DeviceNet	DFD11 / UOH11B		
PROFINET	DFE32 / UOH11B		
INTERBUS	UFI11A (823 898 7)		



Princípio de operação

Os gateways fieldbus têm interfaces padronizadas. Conectar o MOVITRAC $^{\circledR}$ LT E B de nível mais baixo ao gateway fieldbus através da rede SBus.





Selecionar um motor

Sequência para o planejamento de projeto

6 Selecionar um motor

6.1 Sequência para o planejamento de projeto

Especificar

- Dados técnicos e condições ambientais
- Condições periféricas
- Interface do sistema

Cálculo dos dados de aplicação relacionado à

- Potência estática, dinâmica e regenerativa
- Velocidade

Escolha do redutor

- Definição do tamanho, redução e tipo do redutor
- Verificar a utilização do redutor (M_{a max} ≥ M_{a (t)})

Escolha do motor

- Torque e velocidade reduzida ao eixo do motor
- Determinando o motor

Verificar

- Demanda do torque máximo <1.5xM_N
- Velocidade do motor desejada <n_N
- Carga térmica levando em consideração a faixa de ajuste e o fator de duração do ciclo

Escolha do conversor de freqüência MOVITRAC® LT E

- Seleção do motor e do conversor
- Potência contínua, potência de pico
- Condições de instalação

Acessórios / Opcionais

- Medidas EMC (NF, ND, HD)
- Controlador PI, 2ANIN, 2ROUT
- Montagem em trilho DIN

Verificar se todas as exigências foram atendidas.



Selecionar um motor



6.2 Combinações conversor → motor

As tabelas abaixo são extraídas do catálogo de Motoredutores da SEW-EURODRIVE.

Motores para conexão 220 V ... 240 V, 50 / 60 Hz

	Potência do motor		Velocidade nominal do motor	Tipo do conversor	
Tipo do motor SEW-EURODRIVE	[kW] [hp]			MC LT E B101-x0 MC LT E B201-x0	
	[mi]	[]		MC LT E B2B1-x0	
DZ71D4	0.37	(0.5)	1380	0004	
DZ71D4 NEMA	0.37	(0.5)	1700	0004	
DZ80K4	0.55	(0.75)	1360	0008	
DZ80K4 NEMA	0.55	(0.75)	1700	0008	
DZ80N4	0.75	(1.0)	1380	0008	
DZ80N4 NEMA	0.75	(1.0)	1700	0008	
DZ90S4	1.1	(1.5)	1400	0015	
DZ90S4 NEMA	1.1	(1.5)	1740	0015	
DZ90L4	1.5	(2.0)	1410	0015	
DZ90L4 NEMA	1.5	(2.0)	1720	0015	
DZ100M4	2.2	(3.0)	1410	0022	
DZ100LS4 NEMA	2.2	(3.0)	1720	0022	
DZ100L4	3.0	(4.0)	1400	0040	
DZ100L4 NEMA	3.7	(5.0)	1680	0040	
DX112M4	4.0	(5.4)	1420	0040	
DXV112M4 NEMA	4.0	(5.4)	1730	0040	
DX132S4	5.5	(7.5)	1430	0055	
DX132S4 NEMA	5.5	(7.5)	1720	0055	
DX132M4	7.5	(10.0)	1430	0075	
DX132M4 NEMA	7.5	(10.0)	1740	0075	



Selecionar um motor Combinações conversor \rightarrow motor

Motores para conexão 380 V ... 480 V, 50 / 60 Hz

Tipo do motor	Potência do motor		Velocidade nominal	Tipo do conversor	
SEW-EURODRIVE	[kW]	[hp]	do motor	MC LT E B501-x0 MC LT E B5A1-x0	
DZ80K4	0.55	(0.75)	1360	0008	
DZ80K4 NEMA	0.55	(0.75)	1700	0008	
DZ80N4	0.75	(1.0)	1380	0008	
DZ80N4 NEMA	0.75	(1.0)	1700	0008	
DZ90S4	1.1	(1.5)	1400	0015	
DZ90S4 NEMA	1.1	(1.5)	1740	0015	
DZ90L4	1.5	(2.0)	1410	0015	
DZ90L4 NEMA	1.5	(2.0)	1720	0015	
DZ100M4	2.2	(3.0)	1410	0022	
DZ100LS4 NEMA	2.2	(3.0)	1720	0022	
DZ100L4	3.0	(4.0)	1400	0040	
DZ100L4 NEMA	3.7	(5.0)	1680	0040	
DX112M4	4.0	(5.4)	1420	0040	
DX112M4 NEMA	4.0	(5.4)	1730	0040	
DX132S4	5.5	(7.5)	1430	0055	
DX132S4 NEMA	5.5	(7.5)	1720	0055	
DX132M4	7.5	(10.0)	1430	0075	
DX132M4 NEMA	7.5	(10.0)	1740	0075	



Índice Alfabético



7 Índice Alfabético

n	
Acessórios	26
Resistores de frenagem	
Derivação de cabos	
Och co com come to D 145 (verse cuttures)	22
Cabos com conector RJ45 (uma extrem)	
Cabos com conectores RJ45 (2 extrem).	
Controlador Pl	35
Opcional contr. manual remoto LT BG-B	31
Conector de terminação SBus	
Ambiente de aplicação	
Aplicações	
Atmosferas altamente explosivas	. 5
_	
В	
Bobinas de rede	29
Bobinas de saída	
Dobinas de salda	50
C	
Cabos com conector RJ45 (em uma extrem)	3/1
Cabos com conectores RJ45 (2 extremid.)	
Capacidade de sobrecarga	
Características de proteção	14
Carcaça IP20	
Dimensões	15
Instalação	
	10
Carcaça IP55/NEMA 12	
Dimensões	17
Colocação em operação	. 6
Combinações conversor e motor	
220 V 240 V (50/60 Hz)	
380 V 480 V (50/60 Hz)	
Compatibilidade da rede de alimentação	
Conector de terminação SBus	
Conector fêmea de comunicação RJ45	20
Conexão fieldbus	36
Conformidade	
Controlador PI	
Controle manual	
Corrente de saída	10
D	
	_
Denominação do produto	
Derivação de cabos	33
Dimensões	
Carcaça IP20	
Carcaça IP55/NEMA 12	
•	
Espaço mínimo	
Display	١8

Especificações Explicação dos símbolos	
F Faixas de tensão de entrada Filtro de entrada	
G Gateways fieldbus Gateways disponíveis Princípio de operação	36
I Indicações de Segurança Indicações Importantes Informação do ambiente Instalação Interface do usuário	4 14 6
M Manutenção Mercados Módulo de parâmetros LTBP-B	7
Opcional controle manual remoto LT BG-B Operação	
P-15 Seleção da função entradas digitais Modo controle manual Modo de controle SBus Modo de controle por bornes Parâmetros Ampliados Padrão Posição de montagem Potência de saída	25 24 22 21 16
R Redução Remoção de rejeitos industriais Resistores de frenagem Circuito Tabelas de seleção Tipos	5 26 26



Índice Alfabético

Segunda saída à relé Seleção do motor Seqüência para o planejamento de projeto	. 38
т	
Tecnologia Temperatura ambiente	
v	
Visão geral do produto	7
Visão geral dos bornes de sinal	10





Address List

Germany			
Headquarters	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-0
Production		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1970
Sales		D-76646 Bruchsal	http://www.sew-eurodrive.de
		P.O. Box	sew@sew-eurodrive.de
		Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	
Service	Central	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1710
Competence Center		Ernst-Blickle-Straße 1	Fax +49 7251 75-1711
		D-76676 Graben-Neudorf	sc-mitte@sew-eurodrive.de
	North	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 5137 8798-30
		Alte Ricklinger Straße 40-42	Fax +49 5137 8798-55
		D-30823 Garbsen (near Hannover)	sc-nord@sew-eurodrive.de
	East	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 3764 7606-0
		Dänkritzer Weg 1	Fax +49 3764 7606-30
		D-08393 Meerane (near Zwickau)	sc-ost@sew-eurodrive.de
	South	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 89 909552-10
		Domagkstraße 5	Fax +49 89 909552-50
		D-85551 Kirchheim (near München)	sc-sued@sew-eurodrive.de
	West	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 2173 8507-30
		Siemensstraße 1	Fax +49 2173 8507-55
		D-40764 Langenfeld (near Düsseldorf)	sc-west@sew-eurodrive.de
	Electronics	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG	Tel. +49 7251 75-1780
		Ernst-Blickle-Straße 42	Fax +49 7251 75-1769
		D-76646 Bruchsal	sc-elektronik@sew-eurodrive.de
	Drive Service Hotline / 24 Hour Service		+49 180 5 SEWHELP
			+49 180 5 7394357
	Additional addre	esses for service in Germany provided on reques	t!

France			
Production Sales Service	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Production	Forbach	SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
Assembly Sales Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Additional addr	esses for service in France provided on request	t!



i	

Algeria			
Sales	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 reducom_sew@yahoo.fr
Argentina			
Assembly Sales Service	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar http://www.sew-eurodrive.com.ar
Australia			
Assembly Sales Service	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au
	Townsville	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814	Tel. +61 7 4779 4333 Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au
Austria			
Assembly Sales Service	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Belarus			
Sales	Minsk	SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel.+375 (17) 298 38 50 Fax +375 (17) 29838 50 sales@sew.by
Belgium			
Assembly Sales Service	Brüssel	SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be info@caron-vector.be
Service Competence Center	Industrial Gears	SEW Caron-Vector S.A. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be service-wallonie@sew-eurodrive.be
Brazil			
Production Sales Service	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 – Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos – 07251-250 - SP SAT – SEW ATENDE – 0800 7700496	Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Additional address	es for service in Brazil provided on request!	
Bulgaria			
Sales	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net





Cameroon					
Sales	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137		
Canada					
Assembly Sales Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca marketing@sew-eurodrive.ca		
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 marketing@sew-eurodrive.ca		
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 marketing@sew-eurodrive.ca		
	Additional addre	esses for service in Canada provided on request!			
Chile					
Assembly Sales Service	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile P.O. Box Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl		
China					
Production Assembly Sales Service	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 info@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.cn		
Assembly Sales Service	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn		
	Guangzhou	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 guangzhou@sew-eurodrive.cn		
	Shenyang	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn		
	Additional addresses for service in China provided on request!				
Colombia					
Assembly Sales Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co		
Croatia					
Sales Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@inet.hr		



4	
1	

Czech Republic			
Sales	Praha	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.	Tel. +420 220121234
Gaioc	. rana	Business Centrum Praha	Fax +420 220121237
		Lužná 591	http://www.sew-eurodrive.cz
		CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	sew@sew-eurodrive.cz
Denmark			
Assembly	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
Sales		Geminivej 28-30	Fax +45 43 9585-09
Service		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
			sew@sew-eurodrive.dk
Egypt			
Sales	Cairo	Copam Egypt	Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Service		for Engineering & Agencies	Fax +20 2 22594-757
		33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	http://www.copam-egypt.com/
			copam@datum.com.eg
Estonia			
Sales	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Reti tee 4	Fax +372 6593231
		EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	veiko.soots@alas-kuul.ee
Finland			
Assembly	Lahti	SEW-EURODRIVE OY	Tel. +358 201 589-300
Sales		Vesimäentie 4	Fax +358 3 780-6211
Service		FIN-15860 Hollola 2	sew@sew.fi
			http://www.sew-eurodrive.fi
Production	Karkkila	SEW Industrial Gears OY	Tel. +358 201 589-300
Assembly		Valurinkatu 6	Fax +358 201 589-310
Service		FIN-03600 Karkkila	sew@sew.fi
			http://www.sew-eurodrive.fi
Gabon			
Sales	Libreville	Electro-Services	Tel. +241 7340-11
		B.P. 1889	Fax +241 7340-12
		Libreville	
Great Britain			
Assembly	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd.	Tel. +44 1924 893-855
Sales		Beckbridge Industrial Estate	Fax +44 1924 893-702
Service		P.O. Box No.1	http://www.sew-eurodrive.co.uk
		GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	info@sew-eurodrive.co.uk
Greece			
Sales	Athen	Christ. Boznos & Son S.A.	Tel. +30 2 1042 251-34
Service		12, Mavromichali Street	Fax +30 2 1042 251-59
		P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	http://www.boznos.gr
			info@boznos.gr
Hong Kong			
Assembly	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD.	Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Sales		Unit No. 801-806, 8th Floor	Fax +852 2 7959129
Service		Hong Leong Industrial Complex	contact@sew-eurodrive.hk
		No. 4, Wang Kwong Road	
		Kowloon, Hong Kong	
		-	





Hungary			
Sales	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft.	Tel. +36 1 437 06-58
Service	Zudapoot	H-1037 Budapest	Fax +36 1 437 06-50
		Kunigunda u. 18	office@sew-eurodrive.hu
India			
Assembly	Vadodara	SEW-EURODRIVE India Private Limited	Tel. +91 265 2831086
Sales		Plot No. 4, GIDC	Fax +91 265 2831087
Service		POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243	http://www.seweurodriveindia.com
		Gujarat	sales@seweurodriveindia.com
			subodh.ladwa@seweurodriveindia.com
Ireland			
Sales	Dublin	Alperton Engineering Ltd.	Tel. +353 1 830-6277
Service		48 Moyle Road	Fax +353 1 830-6458
		Dublin Industrial Estate	info@alperton.ie
		Glasnevin, Dublin 11	http://www.alperton.ie
Israel			
Sales	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd.	Tel. +972 3 5599511
		Ahofer Str 34B / 228	Fax +972 3 5599512
		58858 Holon	http://www.liraz-handasa.co.il
			office@liraz-handasa.co.il
Italy			
Assembly	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.	Tel. +39 02 96 9801
Sales	Milano	Via Bernini,14	Fax +39 02 96 799781
Service		I-20020 Solaro (Milano)	http://www.sew-eurodrive.it
		,	sewit@sew-eurodrive.it
Ivory Coast			
Sales	Abidjan	SICA	Tel. +225 2579-44
Guico	Abiajan	Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique	Fax +225 2584-36
		165, Bld de Marseille	. 4 = 20 200 . 00
		B.P. 2323, Abidjan 08	
lonen			
Japan	horata	CEW ELIDODDIVE JAPAN CO. LTD	Tal +04 F20 272044
Assembly Sales	lwata	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814
Service		250-1, Shimoman-no, Iwata	http://www.sew-eurodrive.co.jp
Cal Vice		Shizuoka 438-0818	sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Korea			
Assembly	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.	Tel. +82 31 492-8051
Sales		B 601-4, Banweol Industrial Estate	Fax +82 31 492-8056
Service		1048-4, Shingil-Dong	http://www.sew-korea.co.kr
		Ansan 425-120	master@sew-korea.co.kr
	Busan	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.	Tel. +82 51 832-0204
		No. 1720 - 11, Songjeong - dong	Fax +82 51 832-0230
		Gangseo-ku Busan 618-270	master@sew-korea.co.kr
		Du3d11 010-21 0	
Latvia			
Sales	Riga	SIA Alas-Kuul	Tel. +371 7139253
		Katlakalna 11C	Fax +371 7139386
1		LV-1073 Riga	http://www.alas-kuul.com
			info@alas-kuul.com





i	
T	

Lebanon			
Sales	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Lithuania			
Sales	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxembourg			
Assembly Sales Service	Brüssel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu info@caron-vector.be
Malaysia			
Assembly Sales Service	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my
Mexico			
Assembly Sales Service	Queretaro	SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Queretaro C.P. 76220 Queretaro, Mexico	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Morocco			
Sales	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca	Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 ali.alami@premium.net.ma
Netherlands			
Assembly Sales Service	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
New Zealand			
Assembly Sales Service	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Norway			
Assembly Sales Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no





_			
Peru			T
Assembly Sales	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C.	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002
Service		Los Calderos, 120-124	http://www.sew-eurodrive.com.pe
Corvice		Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Poland			
Assembly	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.	Tel. +48 42 67710-90
Sales Service		ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl
Gervice		1 E-32-310 E002	sew@sew-eurodrive.pl
		24 Hour Service	Tel. +48 602 739 739
			(+48 602 SEW SEW)
			serwis@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Assembly	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA.	Tel. +351 231 20 9670
Sales		Apartado 15	Fax +351 231 20 3685
Service		P-3050-901 Mealhada	http://www.sew-eurodrive.pt
			infosew@sew-eurodrive.pt
Romania			
Sales	București	Sialco Trading SRL	Tel. +40 21 230-1328
Service		str. Madrid nr.4	Fax +40 21 230-7170
		011785 Bucuresti	sialco@sialco.ro
Russia			
Assembly	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Sales		P.O. Box 36	Fax +7 812 3332523
Service		195220 St. Petersburg Russia	http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
			sew@sew-eurounve.ru
Senegal			
Sales	Dakar	SENEMECA	Tel. +221 338 494 770
		Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque	Fax +221 338 494 771 senemeca@sentoo.sn
		B.P. 3251. Dakar	seriemeca@seritoo.sii
Serbia			
Sales	Beograd	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
		PC Košum, IV floor	Fax +381 11 347 1337
		SCG-11000 Beograd	office@dipar.co.yu
Singapore		-	
Assembly	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD.	Tel. +65 68621701
Sales	22-F0.0	No 9, Tuas Drive 2	Fax +65 68612827
Service		Jurong Industrial Estate	http://www.sew-eurodrive.com.sg
		Singapore 638644	sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slovakia			
Sales	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 2 49595201
		Rybničná 40	Fax +421 2 49595200
		SK-83554 Bratislava	sew@sew-eurodrive.sk
	<u> </u>		http://www.sew-eurodrive.sk
	Žilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o.	Tel. +421 41 700 2513
		ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Žilina	Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
		OIX-010 01 Zillild	3CWW3CW-CUIUUIIVC.SK





i	
1	


Slovakia			
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
Slovenia			
Sales Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
South Africa			
Assembly Sales Service	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za
	Capetown	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Spain			
Assembly Sales Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es
Sweden			
Assembly Sales Service	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Switzerland			
Assembly Sales Service	Basel	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Thailand			
Assembly Sales Service	Chonburi	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com
Tunisia			
Sales	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 5, Rue El Houdaibiah 1000 Tunis	Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29 Fax +216 71 4329-76 tms@tms.com.tn






Turkey			
Assembly Sales	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.	Tel. +90 216 4419164, 3838014, 3738015
Service		Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3	Fax +90 216 3055867
		TR-34846 Maltepe ISTANBUL	http://www.sew-eurodrive.com.tr
			sew@sew-eurodrive.com.tr
Ukraine			
Sales	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE	Tel. +380 56 370 3211
Service		Str. Rabochaja 23-B, Office 409	Fax +380 56 372 2078
		49008 Dnepropetrovsk	http://www.sew-eurodrive.ua
			sew@sew-eurodrive.ua
USA			
Production	Greenville	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 864 439-7537
Assembly		1295 Old Spartanburg Highway	Fax Sales +1 864 439-7830
Sales		P.O. Box 518	Fax Manuf. +1 864 439-9948
Service		Lyman, S.C. 29365	Fax Ass. +1 864 439-0566
			Telex 805 550
			http://www.seweurodrive.com
			cslyman@seweurodrive.com
Assembly	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 510 487-3560
Sales		30599 San Antonio St.	Fax +1 510 487-6433
Service		Hayward, California 94544-7101	cshayward@seweurodrive.com
	Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 856 467-2277
		Pureland Ind. Complex	Fax +1 856 845-3179
		2107 High Hill Road, P.O. Box 481	csbridgeport@seweurodrive.com
		Bridgeport, New Jersey 08014	
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 937 335-0036
		2001 West Main Street	Fax +1 937 440-3799
		Troy, Ohio 45373	cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC.	Tel. +1 214 330-4824
		3950 Platinum Way	Fax +1 214 330-4724
		Dallas, Texas 75237	csdallas@seweurodrive.com
	Additional address	es for service in the USA provided on request	!
Venezuela			
Assembly	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.	Tel. +58 241 832-9804
Sales		Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319	Fax +58 241 838-6275
Service		Zona Industrial Municipal Norte	http://www.sew-eurodrive.com.ve
		Valencia, Estado Carabobo	ventas@sew-eurodrive.com.ve
			sewfinanzas@cantv.net

























Como movimentar o mundo

Com pessoas que pensam rapidamente e que desenvolvem o futuro com você.

Com a prestação de serviços integrados acessíveis a todo momento, em qualquer localidade.

Com sistemas de acionamentos e controles que potencializam automaticamente o seu desempenho.

Com o conhecimento abrangente nos mais diversos segmentos industriais.

Com elevados padrões de qualidade que simplificam a automatização de processos.



Solução em Movimento

Com idéias inovadoras que antecipam agora as soluções para o futuro.

Com uma rede global de soluções ágeis e especificamente desenvolvidas.

Com a presença na internet, oferecendo acesso constante às mais novas informações e atualizações de softwares de aplicação.



Administração e Fábrica SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Rodovia Presidente Dutra, Km 208 Guarulhos - 07251 250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

→ www.sew.com.br